



* = Maß durch Formkonizität nach unten verringert.
Conical shape tapering downwards.
Freimaß-Toleranz nach DIN 16901–130
Open tolerances acc.to DIN 16901–130

